

Următoarele instrucțiuni de îngrijire sunt numai recomandări. Pentru suprafețe generale, vă recomandăm să folosiți o cârpă umedă. Vă recomandăm să utilizați întotdeauna produse de curățare ecologice și să vă îngrijiți mobilele în mod regulat și frecvent. Înainte de a folosi orice produs de curățare, ar trebui să-l testați pe un loc neconcordant. Vă rugăm să urmați instrucțiunile producătorului de curățare și să contactați o companie profesionistă de curățare în caz de murdărie sau pete încăpățănate.

Țesături de acoperire: Pentru îngrijirea țesăturilor de acoperire, pur și simplu plasați praf și scame cu ajutorul unei duze de tapițerie. Îndepărtarea stratului: petele proaspete pot fi îndepărtate rapid, ștergând imediat cu un burete sau o cârpă absorbantă, fără scame. Începeți de la marginea exterioară a petei și lucrați spre centru pentru a evita crearea unui efect halo. Vă recomandăm să folosiți apă distilată obișnuită pentru a preveni reziduurile de calcar să se acumuleze pe țesături întunecate după uscare. Tratarea petelor încăpățănate: Periați ușor petele uscate cu o perie moale (cum ar fi o perie de haine). În funcție de tipul de pată, poate fi necesară utilizarea de solvenți. În astfel de cazuri, este esențial să consultați un profesionist.

În niciun caz, suprafețele țesăturii nu trebuie frecate puternic. Vă rugăm să vă asigurați că consultați un specialist înainte de a utiliza orice produs de curățare pe bază de solvent.

Plastice: Plasticul Vitra este robust și se caracterizează printr-un grad ridicat de formă și de soliditate a culorii, ceea ce le face rezistente la o varietate de substanțe chimice și alte medii. Mai mult, aditivii speciali încetinesc procesul de decolorare a culorii cauzat de radiațiile ultraviolete. Cu toate acestea, dacă vă expuneți scaunul la lumina directă a soarelui pentru o perioadă mai lungă de timp, culoarea acestuia se poate schimba. Din acest motiv, vă recomandăm să evitați să vă expuneți scaunul la soare mai mult decât este necesar. Vă rugăm să folosiți o cârpă moale, umedă și neabrazivă pentru curățarea plasticului. Se recomandă o uscare ulterioară blândă. Îndepărtarea stratului: Pentru îndepărtarea petelor, vă recomandăm să folosiți un produs de curățare ușor disponibil în comerț.

Nu folosiți niciodată agenți de curățare abrazivi, cum ar fi pulberi sau paste, sau agenți de curățare agresivi, precum alcoolul, deoarece acestea pot deteriora suprafața.

Piele: mobilierul din piele nu trebuie să fie expus la lumina directă a soarelui și trebuie păstrat la o distanță de sursele de căldură; altfel, pielea se poate usca și deveni rigidă. Pentru a vă asigura că pielea rămâne moale și suplă și că pelicula sa naturală de protecție împotriva apei și grăsimii rămâne intactă, vă recomandăm să vă tratați mobilierul Vitra o dată pe an cu un produs de curățare blând. Îndepărtarea stratului: murdăria superficială poate fi îndepărtată cu o cârpă umedă, atâta timp cât aveți grijă să nu udați pielea și să nu aplicați presiune directă. De asemenea, ar trebui să evitați frecarea prea tare. Pentru curățare, vă recomandăm să folosiți un produs de curățare special din piele, sub formă de spumă sau lichid. Petele mici de murdărie sau petele de stilou sunt îndepărtate cel mai bine cu o radiator de creion incolor. Pentru a împiedica pielea să se usuce, ar trebui să aplicați întotdeauna un produs de îngrijire desemnat de la un retailer specializat. Lichidele trebuie îndepărtate imediat cu o cârpă și, dacă este necesar, ștergeți cu puțină apă.

Vă rugăm să nu folosiți agenți agresivi, cum ar fi îndepărtarea petelor, terebentină, lac de încălziminte etc.

Instrucțiuni de îngrijire

Metal: îndepărtarea straturilor: pentru îndepărtarea rapidă a contaminanților de pe suprafețele lustruite, cromate și aluminiu mat, aplicați un produs de curățat din sticlă cu o cârpă moale, curată și apoi ștergeți suprafața uscată cu o cârpă moale. Pentru oțel inoxidabil, vă recomandăm să folosiți un spray special pentru îngrijirea oțelului inoxidabil, un produs de curățare sau un detergent. Suprafețele acoperite cu pulbere trebuie curățate cu soluții apoase obținute din detergenți sau produse de curățare neutre cu pH (pH 5-8) și cârpe moi, neabrazive, cârpe sau bumbac industrial.

Curățați întotdeauna ușor suprafețele metalice și fără spălare, pentru a nu zgâria suprafața. Nu folosiți niciodată produse de curățat care conțin substanțe granulare, acid acetic sau acid citric.

Lemn: lemnul este de lungă durată, mai ales atunci când calitățile sale sunt valorificate în mod corespunzător. Mobilierul din lemn reacționează la mediul său; expunerea la lumină, de exemplu, își modifică culoarea. Și este capabil să își adapteze propriile niveluri de conținut de umiditate la mediul său. În cazul fluctuațiilor excesive ale temperaturii și umidității, acesta reacționează prin fisurare și deformare. Vitra își tratează blaturile din lemn masiv cu ulei pentru a evidenția și proteja proprietățile materialului natural. Pentru a evita petele și alte deteriorări, lichidele trebuie șterse imediat. Vitra sigilează furnirurile sale cu un finisaj de înaltă calitate. Din acest motiv, o cârpă moale, ușor umedă - cu un detergent ușor în cazul murdăriei încăpățănate - este suficientă pentru curățarea suprafețelor din lemn masiv și furnir. Suprafețele umede trebuie uscate imediat cu o cârpă. Un set de îngrijire este inclus pentru îngrijirea și întreținerea suprafețelor din lemn masiv și trebuie utilizat la intervale regulate.

Nu folosiți agenți de curățare dure sau produse de îngrijire care conțin silicon sau abrazivi. Dacă este posibil, evitați frecarea suprafeței în timp ce curățați-o, deoarece acest lucru va face ca finisajele mate să fie strălucitoare și să încălzească lacul cu electricitate statică, care va atrage mai mult praf. Nu vă recomandăm să folosiți lac de mobilă sau ceară, deoarece conțin solvenți necorespunzători și / sau aditivi de culoare și lasă o acoperire foarte dificil de îndepărtat.

